

Wesperado®

Sommer. Sonne. Wespenfrei.



Gebrauchsanleitung

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sehr aufmerksam durch.



Elektrischer Wassernebel Macher Maxi

Lässt Wespen sofort flüchten, ohne ihnen zu schaden.

Gibt man einen Wassernebel in Richtung Wespe ab, denkt diese, es fange an zu regnen und folgt ihren natürlichen Instinkten: Sie flüchtet sofort. Der elektrische Wassernebel Macher Maxi von Wesperado®, mit seinem natürlichen Wirkmechanismus schafft unmittelbar eine wespenfreie Umgebung – ohne ihnen zu schaden.

Schritte zur Bedienung

1. Vor der ersten Inbetriebnahme laden Sie bitte den Akku mittels des mitgelieferten USB-Kabels vollständig auf. Die Ladebuchse befindet sich auf der Rückseite des Gerätesockels.
2. Die Lampe links neben der USB-Ladebuchse leuchtet ROT während des Ladevorgangs. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Lampe BLAU aufleuchtet.
3. Nachdem der Akku des Gerätes geladen ist entfernen Sie das Ladekabel und schrauben Sie den Wasserbehälter gegen den Uhrzeigersinn ab.
4. Je nach Härtegrad ihres Wassers den Wasserbehälter mit reinem Leitungswasser bzw. destilliertem Wasser befüllen. Hinweis: Bitte keine weiteren Zusätze verwenden.
5. Den befüllten Wasserbehälter aufschrauben.
6. Schalten Sie nun das Gerät ein, indem Sie den Schalter auf der Unterseite des Gerätesockels auf „ON“ stellen.
7. Drücken Sie nun auf die Funktionsschalter, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Bei der Erstbefüllung des Wasserbehälters dauert es ein paar Sekunden, bis sich der Wasserstutzen mit Wasser vollgesaugt hat und Wassernebel austritt.

Sie haben folgende Funktionswahl-Möglichkeiten:

- Linke Taste: Ein Klick für permanentes sprühen.
- Linke Taste: Noch ein Klick für Intervall sprühen (4 Sek. sprühen – 4 Sek. Pause).
- Linke Taste: dritter Klick zum beenden.
- Rechte Taste: Ein Klick für automatische Rotation.
- Rechte Taste: Noch ein Klick zum stoppen der Rotation.

8. Das Gerät schalten Sie komplett aus, indem Sie den Schalter auf der Unterseite des Gerätesockels auf „OFF“ stellen.

WICHTIG! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Bitte füllen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Produkts ausreichend Wasser in den Wassertank. Wir empfehlen destilliertes Wasser zu verwenden, um ein Verkalken und somit ein Verstopfen der Wassernebeldüse zu vermeiden.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Wasserknappheit. Wenn der Akku leer ist, oder zu wenig Wasser im Behälter ist, stoppt das Gerät automatisch. Wenn Sie den Betrieb fortsetzen möchten, prüfen Sie bitte zuerst die Wassermenge im Wasserbehälter und drücken Sie dann erneut die entsprechende Funktionstaste, um zu starten.

Wenn Sie das Gerät reinigen, verwenden Sie bitte kein Wasser. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, wird empfohlen, ein weiches Baumwolltuch zum Abwischen zu verwenden.

Die alleinige Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 10 Jahren untersagt, da das Produkt kleine Zubehörteile enthält. Ferner ist dieses Gerät nicht dazu geeignet, von Personen bedient zu werden (u. a. Kindern), deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind, sowie Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse beim Bedienen von Elektrogeräten, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person überwacht bzw. wurden zuvor von ihr eingewiesen.

WICHTIG! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Durch die eingebaute Polymerbatterie ist es verboten, das Produkt in die Sonne und ins Feuer zu legen, um eine Explosionsgefahr zu vermeiden. Das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle (> 60 °C) verwenden oder aufbewahren. Bei Rauchentwicklung des Akkus, den Akku aus dem Fahrzeug oder dem Raum, in dem er aufgeladen wird, entfernen und ihn so weit wie möglich von brennbaren Gegenständen aufbewahren.

Umweltangaben

Dieses Gerät enthält einen Akku und/oder recyclingfähigen Elektroschrott. Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über lokal autorisierte Rückgabe- und Sammelstellen erfolgen.

Garantiebestimmung

Sie erhalten auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie die Original Rechnung bzw. Kassenbonn gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.

Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg

(Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantie-leistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akku oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung per E-Mail.

Service & Lieferung

just ideas GmbH
Schleussnerstraße 90
D-63263 Neu-Isenburg
E-Mail: not@justideas.de
www.wesperado.de

Lieferumfang

1 Wesperado Wassernebelmacher Mini
1 USB Ladekabel
1 Gebrauchsanleitung

Technische Produktangaben für:

Wesperado Wassernebel-Macher Maxi
Artikelnummer: 600202
Wassertankkapazität: 230 ml
Material: ABS/PP/PET/Silikon/elektr. Komponenten
Nennspannung: DC5V
Nennleistung: 3,7 W
Akkukapazität: 800mAh
Akku-Ladezeit: ca. 1 Stunden
Operationsdauer: ca. 2 bis 2,5 Stunden
(in Abhängigkeit der Funktionswahl)
Nettogewicht: 300 g

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, den Umgang und zur Entsorgung dieses Produktes. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie diese bei der Weitergabe des Produktes bitte mit.



BattG-Reg.-Nr. DE 50081702
WEEE-Reg.-Nr. DE 24651047
Stand: 03.2023