

# 20041

## COMFORT II

### **BEDIENUNGSANLEITUNG COMFORT II BUSINESS 20041:**

- 1 Einstellen der Sitzhöhe
- 2 Einstellen der Federkraft auf Körpergewicht
- 3 Einstellen Lordosstütze AIR PLUS:  
Luftkissen aufblasen = Blasebalg drücken, Luft ablassen = Knopf drücken
- 4 Arretierung der Synchronmechanik
- 5 Sitztiefenverstellung
- 6 Armlehnenhöhenverstellung
- 7 Armlehnenvertiefungsverstellung, drehbar, verschiebbar
- 8 Armlehnenbreitenverstellung

### **AUFBAUANLEITUNG**

- a. Stuhlkreuz auf den Boden stellen
- b. Gasfeder mit dem schwarzen Ende in das Stuhlkreuz stecken
- c. Stuhloberteil auf die Gasfeder stecken
- d. Stuhl durch mehrmaliges Hinsetzen belasten, damit die Steckverbindung fest wird
- e. Armlehne in der Aussparung unter dem Sitz mit der großen Handschraube festschrauben. Breiten-einstellung durch Schlitzloch möglich. Rechte und linke Armlehne sind entsprechend markiert.

